HS2317KR / HS3120KR

Kulcsos széf

Használati utasítás



Kedves Vevőnk!

Új széfjét könnyű kezelni.
Ez a termék sokoldalúan beépíthető és minden háztartás ésszerű tartozéka.

Sok örömet kívánunk hozzá!

Ezt a széfet az érvényes európai szabványok alapján gyártottuk.

Gondosan olvassa el ezt az útmutatót, majd őrizze meg, hogy az információk bármikor rendelkezésre álljanak.

Nem vállalunk felelősséget azon balesetekért vagy károkért, amelyek az ezen útmutatóban foglaltak be nem tartásából fakadnak!

Csak házi használatra! Nem alkalmas ipari vagy professzionális környezetben!

Tartalomjegyzék:

1.	Alkalmazás	3
2.	Műszaki adatok	3
3.	Szimbólumok és rövid jelölések	3
4.	Biztonsági tudnivalók	3 - 4
5.	Leírás	4
6.	Szállítási terjedelem	5
7.	Használatbavétel előtt	5
8.	A széf szerelése bútorokba vagy falakra	6
9.	A széf nyitása és zárása	7
10.	Tisztítás, karbantartás, javítás	7
11.	Ártalmatlanítás	7
12.	Szavatosság	8

1. Alkalmazás

Ennek a széfnek a rendeltetésszerű használata magántulajdonú értéktárgyak megőrzésére éppen úgy kiterjed, mint fontos iratokéra, készpénzre, ékszerekre, bizonyítványokra, okmányokra, vagy akár családi fényképekre. Ez a széf nem alkalmas veszélyes áruknak, például fegyvereknek, lőszereknek, kábítószereknek vagy vegyszereknek a megőrzésére. A széf kizárólag beltéri használatra alkalmas. A széfben elhelyezett dolgokért nem vállalunk felelősséget! A lopásvédelem fokozása érdekében a széfet a padlózatban, a falban vagy a bútorban le kell horgonyozni. A termék magáncélú használatra szolgál. Minden egyéb alkalmazás ki van zárva.

2. Műszaki adatok

Típus	HS2317K	HS3120K
anyag	Acél	Acél
méret	230x170x170mm	310x200x200mm
súly	3 kg	4,5 kg

3. Szimbólumok és rövid jelölések



Általános figyelmeztető jel, amely felhívja a figyelmet, és figyelmeztet az általános veszélyekre. Például olyan figyelmeztető utasításokkal vagy egyéb szimbólumokkal együtt jelenik meg, amelyek figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülés vagy a termék károsodása léphet fel.

Rendelkező jelzés, amely arra utasítja a felhasználót, hogy alaposan olvassa el a használati utasítást a használat előtt, és minden felhasználó számára mindig tegye hozzáférhetővé a használati utasítást.


4. Biztonsági tudnivalók



FIGYELMEZTETÉS
Olvassa el az összes biztonsági tudnivalót és utasítást! Amennyiben a biztonsági és egyéb utasítások betartása során mulasztás történik, akkor áramütés, tűz és/vagy súlyos sérülések keletkezhetnek!

1. Ez a készülék nem arra van tervezve, hogy korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) használják, még akkor sem, ha az ő biztonságukat illetékes személy felügyeli, vagy tőle olyan utasításokat kaptak, hogy hogyan kell használni a készüléket. A gyerekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
2. Őrizze meg az összes biztonsági utasítást és útmutatót a további használat és a következő tulajdonos számára.
3. A használati útmutatót úgy tárolja, hogy a széf használata során minden felhasználó számára bármikor rendelkezésre álljon.
4. Ha kölcsönadja a terméket, adja oda mindig ezt a kezelési útmutatót is a biztonságos használat érdekében. A tapasztalatlan személyeket a jelen használati útmutató alapján tanítsa be.

5. Leírás



1. Széf ajtó
2. Zár
3. Kulcs
4. Rögzítőcsavarok fémdübelekkel
5. Habanyag betét

6. Szállítási terjedelem

1 db. széf
2 db. rögzítőcsavar fémdübelekkel
2 db. kulcs

MEGJEGYZÉS: A széf biztonságos és szabályos beépítéséhez többek között a következő tartozékokra/szerszámokra van szükség:

a) Fúrógép megfelelő fúrószárral (10 mm átmérőjű)
b) Ceruza a jelöléshez
c) 10-es méretű villáskulcs vagy kereszthornyos csavarhúzó

Ezeket a tartozékokat szakkereskedésben lehet beszerezni, érdeklődjön az üzletekben.

7. Használatbavétel előtt



FIGYELMEZTETÉS
A széf veszélytelen beépítése és kezelése csak akkor lehetséges, ha a használati utasítást és a biztonságtechnikai útmutatót teljesen elolvasta, és az abban foglaltakat szigorúan betartja!

7.1 Kicsomagolás

1. Nyissa ki a csomagolást, és óvatosan vegye ki a terméket a csomagból. A készüléket állítsa mindig stabil, száraz helyre.
2. Távolítsa el a csomagolóanyagot.
3. Távolítsa el a csomagolási és szállítási biztosításokat (ha vannak).
4. Ellenőrizze, hogy teljes-e a csomag.
5. Ellenőrizze a terméket és a tartozékokat a szállítás közben történt esetleges sérülések miatt.
6. A garancia ideje alatt őrizze meg a csomagolóanyagot. Ezután gondoskodjon a csomagolóanyag környezetbarát ártalmatlanításáról, és az anyagokat juttassa el egy újrahasznosítási rendszerbe.



FIGYELMEZTETÉS
A csomagolóanyag és a termék nem gyerekjáték! A gyerekeknek nem szabad a műanyag tasakokkal, fóliákkal és kis alkatrészekkel játszani! Lenyelés és fulladás veszélye áll fenn!


8. A széf szerelése bútorokba vagy falakra

MEGJEGYZÉS: A szerelést csak akkor végezze el, ha az alábbi lépéseket teljesen megértette és a szükséges szerszám kéznél van. Ha kérdése van vagy ha szerszámra van szüksége, akkor forduljon szakkereskedéshez vagy szakemberhez.


1. A beépítés előtt ellenőrizze, hogy a széfen nem találhatók-e sérülések. Ha sérülések vannak rajta, akkor ne építse be a széfet. A sérülések befolyásolják a széf biztonságát.
2. Csak vízszintesen építse be a széfet. A széf bal oldala egy falhoz a lehető legközelebb kell, legyen, hogy megelőzze a széf erőszakos feltörését.

MEGJEGYZÉS: A szereléskor vegye figyelembe a széf és a széf tartalmának súlyát, valamint az anyagot, amelyre vagy amelybe a széfet fel vagy be kell szerelni.

3. A széfen kétszer kettő furat (Ø 8 mm) található a falakon vagy a bútorokban történő rögzítéshez. Így a széfet vagy a hátoldalánál (1a. ábra) vagy az aljánál (1b. ábra) fogva lehet rögzíteni.



1a. ábra



1b. ábra

MEGJEGYZÉS: A mellékelt szerelési anyagok csak kő- vagy betonfalba történő rögzítésre alkalmasak. A szerelési felület minőségétől függően használjon speciális csavarokat és dübeleket. Fára történő rögzítéshez használjon megfelelő facsavarokat. Forduljon szaküzlethez, ha kérdése van és megfelelő rögzítőanyagokat keres.

4. A fúrási lyukak helyének kijelöléséhez sablonként használja a széfen lévő furatokat. Tartsa vagy állítsa a széfet a beépítéshez kiszemelt helyre és jelöljön át két fúrási pontot ceruzával vagy pontozóval.
5. Tegye félre a széfet, majd megfelelő fúrógép és 10 mm-es fúrószár segítségével fúrja ki a rögzítő furatokat. Kb. 40 mm mély furatokat készítsen.
6. Tegye a fémdübeleket a lyukakba. Ügyeljen arra, hogy a dübelek szorosan illeszkedjenek a szerelőfelületben, a dübelek hüvelyei nem állhatnak ki.
7. Tartsa pozícióba a széfet. Majd rögzítse azt a csavarokkal a fémdübelekbe.

9. A széf nyitása és zárása

1. Dugja be a kulcsot (3) a zárba (2).
2. Forgassa a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba a széf kinyitásához.
3. Forgassa a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba a széf bezárásához.

MEGJEGYZÉS: A kulcsot biztonságos és csak Ön által ismert helyen őrizze, nehogy a széfet illetéktelen módon más is kinyissa. Javasoljuk, hogy a kulcsokat mindig egymástól elkülönítve őrizze. Ne őrizze a tartalék kulcsot a széfben!

10. Tisztítás, karbantartás, javítás

10.1 Tisztítás

1. A széfet egy nedves kendővel és egy kevés szappan segítségével tisztítsa meg. Ne használjon semmilyen súroló-, tisztító- vagy oldószert, mert ezek károsíthatják a termék felületét és fémrészeit.
2. A makacs szennyeződéseket nedves ruhával távolítsa el. Ezután törölje át a tisztított helyeket egy száraz ruhával.

10.2 Karbantartás

1. Rendszeresen ellenőrizze a széfet az esetleges korrózió miatt. Ne tegye ki a széfet az időjárás viszontagságainak, nedves környezetnek vagy esőnek.
2. Állapítsa meg a korrodált helyeket, kezelje azt speciális védőlakkokkal, melyek szakkereskedésben kaphatók.

MEGJEGYZÉS: Semmi esetben se végezzen módosításokat a széfen!

10.3 Javítás

1. A sérülések javítását kizárólag képzett szakember végezheti.

11. Ártalmatlanítás

A régi készülékek értékes anyagok, ezért nem tartoznak a háztartási hulladékok közé! Ezért szeretnénk megkérni, hogy aktív hozzájárulásával támogassa az erőforrások kímélését és a környezetvédelmet, és ezt a készüléket majd a lomtalanításkor vagy a kijelölt átvételi helyen adja le – ha van ilyen. Szükség esetén az önkormányzatnál tájékozódhat.

12. Szavatosság

Erre a termékre a törvényben foglalt szavatosság érvényes. A reklamációkat közvetlenül a hiba megállapítása után jelenteni kell. A szavatossági igény érvényét veszti a vásárló vagy harmadik személy beavatkozása esetén. Nem esnek a szavatossági kötelezettség hatálya alá azok a károsodások, amelyek szakszerűtlen kezelés, működtetés, hibás tárolás, erőszakos beavatkozás vagy egyéb külső behatás következtében keletkeztek. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mert ebben fontos utasítások találhatók. A szavatossági igényt a vásárlónak a vásárlást igazoló dokumentummal együtt kell benyújtania.

Utasítások:

1. Ha a termék már nem működik megfelelően, akkor először vizsgálja meg, hogy nincs-e más kiváltó ok, mint pl. hibás kezelés, ami ezt kiválthatta.
2. Figyeljen rá, hogy a hibás termék mellé minden esetben mellékelje a következő dokumentumokat, ill. tartsa kézben:
   a) vásárlást igazoló számla vagy nyugta
   b) a készülék jelölése/típus/márka
   c) a fennálló hiányosság és a hiba lehetőleg pontos leírása

Szavatossági igény vagy hiba esetén személyesen forduljon ahhoz az üzlethez, ahol az értékesítés megtörtént.