ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

KOMBINÁLT
HÁTLAP ÉS GYŰRŰ

MODELL 90718



ÖSSZESZERELÉS ELŐTT:

- A felállításhoz legalább 2 felnőtt szükséges

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

1/2" (≈13 mm), 7/16" (≈11 mm), 3/4" (≈19mm)



(2)



(1)



(1)

TARTALOMJEGYZÉK

Piktogram magyarázat.....2
Figyelmeztetések és értesítések.....3
Hátlap és gyűrű összeszerelése.....4
Karbantartás.....10
Regisztráció.....14
Szavatosság.....15

KÉRDÉSEK?

FORDULJON A LIFETIME ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ:

Tárcsázza **1-800-225-3865**
0700–1700 (H–P) MST
és 0900–1300 (Szo) MST
(angol, francia, spanyol)

Élő csevegés:
www.lifetime.com/customerservice
(Kattintson a „LIVE CHAT" (Élő csevegés) fülre)

Ügyfélszolgálat az európai kontinensen és az Egyesült Királyságban, e-mail: cs@lifetimeproducts.eu

Modell száma: **90718**
Termékazonosító:

PIKTOGRAM MAGYARÁZAT



• Figyelemfelkeltő jelleggel bír olvasáskor.



• Jelzi a szükséges alkatrészeket.



• Jelzi, hogy további alkatrészek nem szükségesek.




• Jelzi a használandó vasszerkezeteket.



• Jelzi, hogy további vasszerkezetek nem szükségesek.



• Jelzi a szükséges szerszámokat.



• Jelzi az elektromos fúrógépek szükségességét/hogy fúrógép nem szükséges.



• Az anyacsavarok záróanyák. Az anyacsavarokat mindig rögzítse szorosan. Szorítsa, míg megfelelően rögzül a fém- vagy műanyagszerkezetre.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

AZ ALÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET VAGY ANYAGI KÁROKAT EREDMÉNYEZHET, ILLETVE ÉRVÉNYTELENÍTI A SZAVATOSSÁGOT.

A tulajdonosnak kell gondoskodnia arról, hogy minden játékos ismerje és betartsa ezeket a szabályokat a rendszer biztonságos működése érdekében.

Biztonság céljából kérjük, hogy a terméket szigorúan az utasításoknak megfelelően szerelje össze. Ellenőrizze a teljes dobozt és az abban található összes csomagolóanyagot az alkatrészekért és/vagy további útmutatásért. Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el az útmutatót és azonosítsa az alkatrészeket a jelen útmutatóban szereplő csavarazonosító és alkatrészlista alapján. A megfelelő és teljes körű összeszerelés, használat és felügyelet elengedhetetlen a megfelelő működéshez és a balesetek vagy sérülések kockázatának csökkentéséhez. Nagy a valószínűsége a súlyos sérülésnek abban az esetben, ha ezt a terméket nem megfelelően telepítik, karbantartják és működtetik.

- *Ha az összeszerelés során létrát használ, legyen rendkívül óvatos.*
- *Ehhez a művelethez ügyes két felnőtt szükséges.*
- *A hátlap aljától számított legalább 6 láb 6 inch (≈1,98 cm) magasságban használható.*


A legtöbb sérülés a rendeltetésellenes használatból és/vagy az útmutató be nem tartásából ered. A terméket használja mindig figyelmesen.


1 HÁTLAP ÉS GYŰRŰ ÖSSZESZERELÉSE


A SZÜKSÉGES CSAVAROK


Csavartáska






ABF (x2)



AAJ (x2)


ABD (x2)


AAV (x2)


ABK (x6)


ABC (x2)


ABG (x2)


ACS (x2)




AOW (x1)



AJW (x2)


A SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK


Fém alkatrészek


ALX (x1)

Műanyag alkatrészek


AJI (x1)



ALD (x1)


AKZ (x1)


SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK



1/2" (≈13 mm)


(x2)

7/16" (≈11 mm)



(x2)


▶ 1. RÉSZ (FOLYTATÁS)

A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS CSAVAROK



- Az összeszerelés ezen részének megkezdése előtt szerelje össze az univerzális szerelőkészletben található (a rendszerhez mellékelt) hátsó konzolokat. **A HÁTLAP KONZOLJAINAK ÖSSZESZERELÉSÉHEZ NÉZZE MEG AZ UNIVERZÁLIS SZERELŐKÉSZLET HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁT.**






- *Az összeszerelés során ajánlatos kesztyűt viselni, hogy az éles szélek ne vágják meg a kezét.*


▶ 1. RÉSZ (FOLYTATÁS)

A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS CSAVAROK




(x2)







ABG (x2)



ABF (x2)




ABD (x2)




AAJ (x2)


1.1

- Helyezzen be két **csapszeget (ABG)** az **alátétekkel (ABD)** és a **gumi alátétekkel (ABF)** a **gyűrű (ALX)** hátsó részén található alsó furatokon keresztül, és rögzítse a csavarokat két **hatlapfejű horonyanyával (AAJ)**.






- *Győződjön meg arról, hogy a csapszegek (ABG) az ábrán látható módon a furatok külső szélén vannak elhelyezve.*



- *Ne húzza annyira túl a csavarokat, hogy a gumi alátétek kidudorodjanak.*

▶ 1. RÉSZ (FOLYTATÁS)

A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS CSAVAROK




ABC (x2)



ACS (x2)


1.2

• Csúsztasson egy **menetcsavart (ABC)** a hátlap egyes csatornáin található krimpelt nyílásba.




1.3

• Egy felnőtt tartsa a **gyűrűt (ALX)** és a **műanyag védőburkolatot (ALD)** a **hátlaphoz (AJI)**. Helyezzen **acél távtartókat (ACS)** a csavarokra.




▶ 1. RÉSZ (FOLYTATÁS)

A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS CSAVAROK



(x2)




AAV (x2)



ABK (x4)


1.4

• Az ábrának megfelelően illessze be az **U alakú csapszeget (BNP)** a **hátlap (AJI)** hátoldalán lévő nyílás felső részén keresztül. Fűzze be a **szorítóanyákat (AAV)** teljesen az U alakú csapszegen.




1.5

• A hátlap alján rögzítse a **karimás anyákat (ABK)** a csapszegekre.



▶ 1. RÉSZ (FOLYTATÁS)

A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS CSAVAROK



(x2)



ABK (x2)



AOW (x1)




AJW (x2)

1.6

- Csúsztassa a **nyomórugókat (AJW)** az **U alakú csapszegre (BNP)**, és helyezze a **rugótartó lemezt (AOW)** a nyomórugókra. Húzza meg a **karimás anyákat (ABK)**, hogy ne lötyögjön a **gyűrű (ALX)**.


!

- *Ebben a lépésben ne húzza meg teljesen az anyákat! Az anyák meghúzásával beállíthatja a gyűrű rögzítésének feszességét.*



1.7

- Helyezze fel a **hálót (AKZ)**.



!

- *A palánk falra, tetőre vagy oszlopra történő felszereléséhez nézze meg az univerzális szerelőkészlethez használati útmutatót.*

KARBANTARTÁS

A kosárlabda palánkjának élettartama sok változótól függ. Az éghajlat, a maró hatású anyagok, például a só, a rovarirtó vagy a gyomirtó szerek, valamint a túlzott vagy helytelen használat mind hozzájárulhatnak a cső meghibásodásához, ami vagyoni kárt vagy személyi sérülést okozhat.

Gyakran ellenőrizze a kosárlabda palánkjával kapcsolatban, hogy nincs-e kilazult csavar, túlzott kopás és korrózióra utaló jel. Biztonsági okokból és a kosárlabda palánkja élettartamának meghosszabbítása érdekében tegye meg a következő megelőző intézkedéseket.

a. Ellenőrizzen minden anyát és csapszeget. Ha kilazultak, húzza meg azokat.
b. Ellenőrizze, hogy az alkatrészek nem koptak-e el túlzottan. Szükség esetén cserélje ki a használat során elkopott vagy károsodott alkatrészeket. Pótalkatrészért hívja az ügyfélszolgálatunkat.



MEGJEGYZÉSEK



MEGJEGYZÉSEK



MEGJEGYZÉSEK



A TERMÉK ONLINE REGISZTRÁLÁSA: WWW.LIFETIME.COM

A Lifetime® az innováció és a minőségi termékek mellett kötelezte el magát. A regisztráció lehetőséget ad a termékkel kapcsolatos visszajelzésre. Visszajelzése fontos a számunkra.

- Továbbá, az online regisztráció lehetőséget ad az új termékekkel kapcsolatos értesítések vagy promóciók fogadására.
- Amennyiben termékvisszahívás vagy biztonsági módosítok elvégzése szükséges, regisztrációja segít nekünk a közvetlen értesítések közlésében.
- A regisztráció gyors, könnyű és opcionális.

A LIFETIME ÍGÉRETE:

A Lifetime® elkötelezi magát a személyes adatok bizalmas tárolása mellett. Biztosítjuk, hogy személyes adatait a Lifetime® nem adja el harmadik feleknek, megakadályozza ezek hozzáférését az ilyen jellegű adatokhoz, illetve aszok felhasználatát saját céljaikra.

Adatvédelmi nyilatkozatunkat megtekintheti itt: www.lifetime.com

REGISZTRÁLJON ma!

5 ÉVES GYÁRTÓI SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS

A GYÁRTÓ FENNTARTJA A JOGOT A SZAVATOSSÁG FELTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRA, AMENNYIBEN AZ ALKATRÉSZEK NEM ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE VAGY ELAVULTAK.

1. A Lifetime kosárlabda palánk esetében a gyártó szavatolja az eredeti vásárló számára a termék anyagainak vagy kivitelezésének hibamentességét. A szavatosság időtartama: az eredeti kiskereskedelmi vétel dátumától számított öt év. A „hiba" olyan tökéletlenség, amely gátolja a termék használatát. A szakszerűtlen használatból, visszaélésből vagy a felhasználó gondatlanságából eredő hiba érvényteleníti a szavatosságot. A szavatosság nem terjed ki a helytelen összeszerelésből, megváltoztatásból vagy balesetből eredő hibákra. A szavatosság nem terjed ki a vandalizmusból, rozsdásodásból, „természeti csapásokból" vagy a gyártó ellenőrzésén kívül eső más eseményből eredő károkra.

2. A szavatosság nem átruházható és kizárólag a hibás termék kijavítására vagy kicserélésére korlátozódik. Amennyiben a termék hibájára a szavatosság kiterjed, a Lifetime Products, Inc. a hibás alkatrészt díjmentesen javítja vagy cseréli ki. A szavatosság nem terjed ki a gyár vagy az elosztó központ és a vevő címe közötti szállítási költségekre, így ezek a vásárlót terhelik. A szavatosság nem terjed ki a kosárlabda palánknakvagy alkatrészeinek eltávolításával, beszerelésével vagy cseréjével kapcsolatos munkadíjakra és ahhoz kapcsolódó költségekre.

3. A szavatosság nem terjed ki a termék rendes használatából származó karcolásokra vagy kopásra. Ezenfelül szándékos károkozás, gondatlanság, észszerűtlen használat vagy gyűrűn lógás esetén a szavatosság érvényét veszti.

4. A szavatosság a jogszabályok által megengedett keretek között nem terjed ki a véletlenszerű vagy következményi károkra. Habár mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden felszerelésünk a lehető legbiztonságosabb legyen, a sérülések lehetősége nem teljesen kizárható. A termékhasználatból eredő sérülések esetében a felelősség kizárólag a felhasználót terheli. Termékeinket az említett feltételekkel forgalmazzuk, szabályzatunk módosítására vállalatunk képviselői nem jogosultak.

5. Ez a termék nem intézményi vagy kereskedelmi felhasználásra készült; a Lifetime Products, Inc. nem vállal felelősséget az ilyen használatért. Intézményi vagy kereskedelmi felhasználás esetén a szavatosság érvényét veszti.

6. A termékeinkre vonatkozó szavatosság nem zárható ki az ausztrál fogyasztóvédelmi szabályozás alapján. Ön a termék jelentős hibája esetén kicserélésre vagy visszatérítésre, más előrelátható vesztség vagy károsodás esetén pedig ellentételezésre jogosult. Ön akkor is jogosult a termék cseréjére vagy javítására, ha a termék minősége nem megfelelő, illetve ha a hiányosság nem minősül vis maiornak.

7. A jelen szavatosságvállalás kifejezetten helyettesit minden más kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságvállalást, beleértve a forgalmazhatóságra vagy az alkalmasságra vonatkozó szavatosságvállalást is, amennyiben azt a szövetségi és az állami jogszabályok lehetővé teszik. A Lifetime Products, Inc. vállalatot, illetve annak képviselőit a termékkel kapcsolatban további felelősség nem terheli. Szavatosság alapján önt konkrét jogokat illetik meg, emellett pedig ön államonként eltérő jogokat gyakorolhat.

KÉRJÜK CSATOLJA A KELTEZETT ÉRTÉKESÍTÉSI BIZONYLATÁT ÉS A MEGRONGÁLÓDOTT ALKATRÉSZEKRŐL KÉSZÜLT FÉNYKÉPEKET.

A TERMÉK MEGHIBÁSODÁSÁT ÍRÁSBAN JELENTSE AZ ALÁBBI CÍMEN:
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
vagy hívja az1-800-225-3865-ös számot hétfőtől péntekig 7:00 és 17:00 MST között.

REGISZTRÁLJA A TERMÉKET ÉS TÁMOGASSA ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK HATÉKONYSÁGÁT.

Látogassa meg weboldalunkat: www.lifetime.com vagy hívja az 1-800-225-3865-ös számot és regisztrálja termékét ma.

NEMZETKÖZI SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE ESETÉN:

Minden szavatossági igény érvényesítése esetében szükséges az értékesítési bizonylat benyújtása. Valamennyi szavatossági igényt írásban, a regionális forgalmazóhoz nyújtson be. Kérjük csatolja a keltezett értékesítési bizonylatát és a megrongálódott alkatrészekről készült fényképeket.
A regionális forgalmazók listája megtalálható itt: www.lifetime.com/international

LIFETIME®

www.lifetime.com

EGÉSZÍTSE KI LIFETIME® TERMÉKÉT KÜLÖNBÖZŐ TARTOZÉKOKKAL ÉS EGYÉB CSODÁLATOS TERMÉKEKKEL

A tartozékok és egyéb Lifetime® termékek beszerzéséhez látogasson el weboldalunkra:

www.lifetime.com

Vagy hívjon minket: 1-800-424-3865

07:00–17:00 (H–P) MST és 09:00–13:00 szombaton, MST

www.lifetime.com





